

DTC P0601 [L3 Turbo]

id0102b7809100

DTC P0601	Ошибка контрольной суммы в памяти процессора
УСЛОВИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> • Ошибка контрольной суммы в памяти блока PCM. Примечание к проведению диагностирования <ul style="list-style-type: none"> • Это постоянно контролируемый параметр (комплексный контроль компонентов) • Сигнализатор MIL включается, если блок PCM обнаруживает описанное выше состояние неисправности во время первого ездового цикла. • Имеются данные стоп-кадра (FREEZE FRAME DATA). • Коды неисправности сохраняются в памяти блока PCM.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ	<ul style="list-style-type: none"> • Неисправность внутренней памяти блока PCM

Процедура диагностики

ЭТАП	ПРОВЕРКА	ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	
1	ПРОВЕРКА ЗАПИСИ ДАННЫХ СТОП-КАДРА (FREEZE FRAME DATA) <ul style="list-style-type: none"> • Были ли записаны данные стоп-кадра? 	Да	Переходите к следующему этапу.
		Нет	Запишите данные стоп-кадра в заказ-наряд на выполнение ремонта и переходите к следующему этапу.
2	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕРВИСНОЙ ИНФОРМАЦИИ <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте наличие дополнительной сервисной информации по данной проблеме. • Имеется ли в наличии дополнительная сервисная информация по данной проблеме? 	Да	Пользуясь дополнительной сервисной информацией, выполните ремонт или диагностирование. <ul style="list-style-type: none"> • Если неисправность не устранена, то переходите к следующему этапу.
		Нет	Переходите к следующему этапу.
3	ПРОВЕРКА ЗАВЕРШЕНИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПО DTC P0601 <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, чтобы все ранее отсоединённые разъёмы были вновь присоединены. • При помощи диагностической системы M-MDS удалите коды неисправностей из памяти блока PCM. • Запустите двигатель. • Записан ли тот же самый код неисправности? 	Да	Замените блок PCM, затем переходите к следующему этапу. (См. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА PCM [L3 Turbo] .)
		Нет	Переходите к следующему этапу.
4	ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕМОНТА <ul style="list-style-type: none"> • Выполните мероприятия в соответствии с требованиями раздела "ПОСЛЕРЕМОНТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ". (См. ПОСЛЕРЕМОНТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ [L3 Turbo].) • Имеются ли коды неисправностей? 	Да	Переходите к проверке по соответствующим кодам неисправностей. (См. ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ [L3 Turbo] .)
		Нет	Процедура поиска и устранения неисправностей завершена.